

UNIVERSAL LANCIAFLUSSI mod. ALADINO

FOR THE CLEANING OF FURNACE

PER LA PULIZIA DEI FORNI



L'azionamento dell'apparecchiatura è completamente pneumatico.

Caratteristiche tecniche:

PRODOTTO EROGABILE: Salefino/Scaglie/Pastiglie/Granulare
LANCIA DI EROGAZIONE: Pneumatica-Venturi
MOTORE AGITATORE : Pneumatico
PRESSIONE ARIA : 4 ÷ 6 bar (Max 8 bar)
CONNESSIONE ARIA : Ø 3/4
LUBRIFIC. MOT.PNEUM. : Camozzi MC104-L00

Funzionamento:

- 1) Collegare il tubo flessibile Ø 16x22 alla linea di aria compressa (Ø 3/4)
- 2) Mettere il prodotto nella tramoggia.
E' consigliabile caricare poco prodotto per volta. (2÷3 Kg)
- 3) Aprire la valvola a Ghigliottina da 0 a 30 in funzione della grossezza del prodotto da erogare. Fissare la quantità da erogare tramite il regolatore scala proporzionale
- 4) Aprire la valvola sulla lancia di erogazione e dirigere il flusso.

Per regolare la quantità di prodotto erogato agire come segue:

Regolare il RATE CONTROL da " 1 finestrella aperta" (minima quantità) a " 3 finestrelle aperte" (massima quantità)

IMPORTANTE: Non lasciare prodotto nella tramoggia dopo l'uso.

Controllare periodicamente il livello dell'olio nel lubrificatore Camozzi (type ISO-VG 32) e rabboccare se necessario

Dimensioni/Peso:

Altezza : cm 95
Larghezza : cm 52
Profondità : cm 220
Peso : kg 29

The Operation of the equipment is completely pneumatic

Technical features:

SUITABLE FOR : Fine salt, Flakes, Pellets, Granular
DELIVERY TUBE : Pneumatic-Venturi
STIRRER MOTOR : Pneumatic
WORKING AIR PRESS. : 4 ÷ 6 bar (Max 8 bar)
CONNECTION SIZE : Ø 3/4
LUBRICATOR : Camozzi MC104-L00

Instructions for use

- 1) Connect the flexible pipe Ø 16x22 to the compressed air line (Ø 3/4).
- 2) Put the product in the hopper.
We advice to fill few product each time. (2÷3 Kg)
- 3) Press the lever ON-OFF (Throttle) from 0 to 30.
This lever open the gate valve on the bottom of the hopper.
- 4) Open the delivery tube valve and directing the flow.

To arrange the product flow rate operate as follow:

Arrange the RATE CONTROL from "one gate open" (little amount) to "three gates open" (maximum amount).

WARNING: Do not keep product in the hopper after use. Check time to time the Camozzi air lubricator oil level (type ISO-VG 32) and fill it if necessary.

Sizes and weight :

Height : cm 95
Width : cm 52
Length : cm 220
Weight : kg 29

ALADINO (2011)

Sparasale/Lanciaflussi - *Shotsalt*

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE
1	TELAIO - CHASSIS	B-XAL0001
2	GRUPPO MOTORE/TRASMISSIONE - ENGINE GROUP	B-XAL0002
3	LANCIA - DELIVERY TUBE	B-XAL0003
4	TRAMOGGIA - HOPPER	B-XAL0004
5	CONVOGLIATORE - CONVEYOR	B-XAL0005
6	LEVA ON/OFF - LEVER ON/OFF	B-XAL0006
7	LUBRIFICATORE - LUBRICATOR	B-XAL0007
8	GRUPPO RATE CONTROL - RATE CONTROL	B-XAL0008
9	RUOTE - WELLS	B-XAL0009

